

ELMO

ワイヤレスビジュアルプレゼンター

MO-1w

クイックスタートガイド

ご使用前に必ず CD-ROM 内、取扱説明書の安全上の注意をお読みください。


詳しい操作説明は、CD-ROM 内、取扱説明書をお読みください。

目次

準備しよう	3
①必要なもの	3
②本体のセット	4
③プロジェクター、モニターとの接続	5
④パソコンとの接続	5
使ってみよう	6
①電源を入れる	6
②操作	6
・ズームとフォーカス	6
・明るさの調整	7
・操作パネル	7

準備しよう

①必要なもの



同梱されているもの

- ①モバイル書画カメラ
- ②CD-ROM
(Image mate/取扱説明書
/クイックスタートガイド)
- ③Image Mate インストール説明書
- ④AC アダプタ
- ⑤電源コード
- ⑥USB ケーブル
- ⑦保証書
- ⑧安全上のご注意

取扱説明書の構成について


クイックスタートガイド…本製品の基本的な使い方の紹介を記載しています。

取扱説明書………本製品の取扱いや機能の紹介を記載しています。


安全上のご注意………本製品の取扱いに関する注意事項を記載しています。

②本体のセット


① 下図の矢印の位置に指をかけ、
支柱を少し上に持ち上げます。




② 下図の矢印の位置に指をかけ、
支柱を少し上に持ち上げます。



③ 支柱を矢印の方向に動かします。



④ カメラヘッドを水平にします。




注意

支柱を動かすときは指を支柱に挟まないように注意してください。


③受信機との接続

- ワイヤレスでつなぐ




④パソコンとの接続

- USB ポートに接続する




使ってみよう

①電源を入れる




②操作


・ズームとフォーカス



・明るさの調整



・操作パネル



マーク	名称	機能
💡	照明	照明を点灯/消灯します。
⤒⤓	回転ボタン	カメラライブ映像出力時: 180° 回転します。 カメラ静止映像出力時: 反時計回りに 90° 回転します。
☒/☒	静止 / キャプチャ ボタン	短押し(1秒未満)すると、カメラライブ映像を静止します。 もう一度押すと解除します。 長押し(1秒以上)すると、SDカードに静止画を保存します。
MENU	メニュー ボタン	画面上の MENU を表示/非表示します。
▢	映像切換え ボタン	映像出力を切換えます。

ご注意

- スライド・書籍・写真等は個人で楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で録画できませんのでご注意ください。
- この装置は、商工業地域で使用されるべき情報装置です。住宅地、またはその隣接した地域で使用すると、ラジオテレビジョン受信機等に、受信障害を与えることがあります。
- 補修用性能部品について
当社ではこの製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。
- カメラシステムを使用して撮影する人物・その他の映像で、個人を特定できるものは個人情報となります。その映像の開示・公開等の取扱いは、システムを運用する方の責務となりますので、ご注意ください。

株式会社 エルモ社

〒467-8567 名古屋市瑞穂区明前町6番14号
Web: <http://www.elmo.co.jp/>

製品のお問い合わせは、下記営業部へ
エルモソリューション販売株式会社

□ 営業本部	〒550-0014 大阪市西区北堀江三丁目12番23号 三木産業ビル7階	TEL.06-7670-0025
■ 中部営業部	〒467-0852 名古屋市瑞穂区明前町6番14号	TEL.052-811-5261
■ 東北営業部	〒980-0023 仙台市青葉区北目町1番18号 ピースビル北目町4階	TEL.022-266-3255
■ 中国営業部	〒730-0041 広島市中区小町5番8号 ドルチェ2階	TEL.082-248-4800
■ 九州営業部	〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番8号 朝日プラザ祇園2階	TEL.092-281-4131
■ 札幌オフィス	〒001-0021 札幌市北区北21条西8丁目3番8号 バックスビル	TEL.011-738-5811
■ 徳島オフィス	〒772-0017 鳴門市撫養町立岩字七枚82番地	TEL.088-678-9035
■ 山陰オフィス	〒683-0853 鳥取県米子市両三柳48-3	TEL.0859-31-3400
□ 首都圏営業本部	〒108-0073 東京都港区三田三丁目12番16号 山光ビル4階	TEL.03-3453-6471
□ 近畿四国営業本部	〒550-0014 大阪市西区北堀江三丁目12番23号 三木産業ビル7階	TEL.06-6541-0123
□ セキュリティ営業本部	〒108-0073 東京都港区三田三丁目12番16号 山光ビル4階	TEL.03-3453-6471

<http://www.elmosolution.co.jp>

6X1VHXB5 R0-Hxx